

zenn[®]
CUSTOMER IS KING

HIGH
EUROPEAN
QUALITY

www.zenn.at



Art. nr. 210144



MADE IN PRC

B&C Sales bv • De Ruijterstraat 12 • 6651 ZH • Druten • The Netherlands





Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden.

Bitte lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

Kategorie: Analplug Vibrator mit Penising
Material: ABS+Silikon
Batterie: Wiederaufladbares Akku 240mAh
Größe: 340*83*41 mm
Motor: 1
Eingang: 5V1A
Modus: 10 Vibrationsfrequenzen
Geräusch: weniger als 50 Dezibel
Betriebszeit: 50~60 Minuten
Aufladzeit: 90 Minuten

Gebrauchsanleitung

Einschalten/Ausschalten: Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den ersten Modus zu gelangen, und halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät im eingeschalteten Zustand auszuschalten.

Frequenzumschaltung: Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um die Frequenz umzuschalten, 10 Frequenzen werden nacheinander im Umlauf durchgeschaltet

Ladeanzeige: Die Anzeigeleuchte blinkt während des Ladevorgangs, und die Anzeige leuchtet immer, wenn das Gerät vollständig geladen ist.

Anwendung der Fernbedienung

Standby: Drücken Sie lange auf die Einschalttaste der Fernbedienung, um in den Standby-Modus zu gelangen

Standby aktivieren: Drücken Sie kurz die Einschalttaste

Umschalten der Frequenz: Drücken Sie kurz die W-Taste, um die Frequenz zu ändern

Reinigung

1. Reinigung: Da sich in den benutzten "Spielzeugen" viele Sekrete und Gleitmittelrückstände befinden, vermehren sich Bakterien, wenn sie lange Zeit nicht gereinigt werden. Spülen Sie daher den Hauptteil mit warmem Wasser und sterilisierter Seife ab. Spülen Sie es dann mit heißem Wasser ab. Achten Sie beim Reinigen darauf, dass kein Wasser in den Schalter und in die Ladebuchse eindringt, und waschen Sie sie ab, indem Sie sie mit den Fingern abreiben. Reinigen Sie es nicht mit einer Bürste oder einem sauren Reinigungsmittel.

2. Abwischen: Wischen Sie es nach dem Waschen mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch ab.

3. Wartung: Denken Sie daran, die Stromversorgung nach Gebrauch auszuschalten, da sonst das Produkt oder die Stromversorgung Schaden nehmen könnte! Verwenden Sie zum Aufbewahren einen Flanellbeutel oder einen staubdichten Beutel, und bewahren Sie es an einem kühlen und trockenen Ort auf.

4. Verboten sind: Alkohol- und benzinhaltige Reinigungsmittel; vermeiden Sie auch das Eindringen von Wasser; vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Thank you for using this product.

Please read the booklet carefully before use and keep it properly.

Category: Analplug vibrator with penising
Material: ABS+Silicone
Battery: Rechargeable battery 240mAh
Size: 340*83*41mm
Motor: 1
Input: 5V1A
Mode: 10 vibration frequencies
Noise: less than 50 decibels
Use time: 50~60 minutes
Charging time: 90 minutes

Instructions for use

Power on/off: Press and hold the power button for 2 seconds to enter the first mode, and press and hold the power button for 2 seconds to turn off the power in the power-on state.

Switching frequency: short press the power button to switch the frequency, 10 frequencies are cycled in turn

Charging indicator: The indicator flashes when charging, and the indicator always on when fully charged indicator.

Remote control operation

Standby: long press the power button of the remote control to enter the standby state

Activate standby: short press the power button

Switching frequency: short press the W key to change the frequency

clean up

1. Cleaning: because there are many secretions and lubricant residues in the used "toys", if they are not cleaned for a long time, bacteria will multiply. So please rinse the main part with warm water and sterilized soap. Then wash it with hot water. When cleaning, pay attention not to let water enter the switch and charging port, and wash them at the same time, rub it with your fingers. Do not clean it with a brush or acid detergent.

2. Wiping: wipe it with a lint free cloth or towel after washing.

3. Maintenance: remember to turn off the power supply after use, otherwise the product or power supply may be damaged! When collecting, use a flannel bag or dust-proof bag to collect, and put it in a cool and dry place.

4. Forbidden: detergent containing alcohol and gasoline; Avoid water ingress; Avoid direct sunlight.

