



Specifications

Material: Silicone + ABS

Motor: 2 units

Thrusting modes: 7

Vibration modes: 7

Charger: 5V,1A/2A


Rated voltage: 3.7V

Size: 215* 58*42 mm , Φ35mm

Accessories: 1*USB charging cable,1*manual

Warn: do not use a charger over 5V to charge the product

Charging diagram



The indicator light is blinking while charging.
The indicator light is always on when full charged.

User manual

Please read this manual carefully before using the product.

This product is only for people over 18 years of age.





Technische Parameter

Material: Silikon + ABS

Motor: 2 Einheiten

Schubmodi: 7

Vibrationsmodi: 7

Ladegerät: 5V, 1A/2A

Nennspannung: 3,7 V

Größe: 215 * 58 * 42 mm (35 mm)

Zubehör: 1 * USB-Ladekabel, 1 * Handbuch

Achtung: Verwenden Sie kein Ladegerät über 5 V, um das Produkt aufzuladen

Schaltschematisches Diagramm anzeigen



Die Anzeige blinkt während des Ladevorgangs.
Die Anzeigelampe leuchtet immer, wenn der Akku voll aufgeladen ist.

Anweisungen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden.

Dieses Produkt ist nur für Menschen, die über 18 -jährig sind.

Note

Please charge fully the product before the first use.

EN



spécification de paramètres

Matériel: Silicone + ABS

Moteur : 2 unités

Modes de poussée : 7

Modes de vibrations : 7

Chargeur : 5 V, 1 A/2 A

Tension nominale : 3,7 V

Taille: 215*58*42mm , Φ35mm

Accessoires: 1 * câble de chargement USB, 1 * manuel

Attention : n'utilisez pas de chargeur supérieur à 5V pour charger le produit

la tarification schéma



l'indicateur clignote pendant la charge ,
Le voyant lumineux est toujours allumé lorsqu'il est complètement chargé.

Fonctionnalités

Appuyez sur le bouton  2 secondes pour allumer/éteindre.

Appuyez brièvement sur le bouton  pour changer de mode de poussée, appuyez 2 secondes pour mettre les modes en pause.

Appuyez brièvement sur le bouton  pour changer de mode de vibration, appuyez pendant 2 secondes pour mettre les modes en pause.

Dans les 10 secondes après avoir éteint le jouet, appuyez brièvement sur  à chaque fois pour réinitialiser la baguette à sa longueur d'origine pour un meilleur stockage.

Remarque

veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation.

FR



Parametri delle specifiche

Materiale: silicone + ABS

Motore: 2 unità

Modalità di spinta: 7

Modalità di vibrazione: 7

Caricabatterie: 5V,1A/2A

Tensione nominale: 3,7 V

Dimensioni: 215 * 58 * 42 mm (35 mm)

Accessori: 1 * cavo di ricarica USB, 1 * manuale

Avvertenza: non utilizzare un caricabatterie superiore a 5V per caricare il prodotto

Schema schematico di ricarica



l'indicatore lampeggia durante la carica ,
La spia è sempre accesa quando è completamente carica.

Caratteristiche

Premere il pulsante  per 2 secondi per accendere/spegnere.

Premere brevemente il pulsante  per cambiare le modalità di spinta, premere 2 secondi per mettere in pausa le modalità.

Premi brevemente il pulsante  per cambiare modalità di vibrazione, premi 2 secondi per mettere in pausa le modalità.

Entro 10 secondi dallo spegnimento del giocattolo, premere brevemente  ogni volta per ripristinare la lunghezza originale della bacchetta per una migliore conservazione.

Nota

caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo.

IT



Especificaciones Tecnicas

Material: silicona + ABS

Motor: 2 unidades

Modos de empuje: 7

Modos de vibración: 7

Cargador: 5V, 1A / 2A

Voltaje nominal: 3,7 V

Tamaño: 215 * 58 * 42 mm, Φ35mm

Accesorios: 1 * cable de carga USB, 1 * manual

Advertencia: no utilice un cargador de más de 5 V para cargar el producto

IDiagrama de carga



el indicador parpadea durante la carga, la luz indicadora siempre está encendida cuando está completamente cargada.

Características

Presione el botón  2 segundos para encender / apagar.

Presione el botón  brevemente para cambiar los modos de empuje, presione 2 segundos para pausar los modos.

Presione el botón  brevemente para cambiar los modos de vibración, presione 2 segundos para pausar los modos.

Dentro de los 10 segundos posteriores a apagar el juguete, presione  brevemente cada vez para restablecer la varita a la longitud original para un mejor almacenamiento.

Nota

cargue completamente el producto antes del primer uso.

ES



Características

Presione el botón  2 segundos para encender / apagar.

Presione el botón  brevemente para cambiar los modos de empuje, presione 2 segundos para pausar los modos.

Presione el botón  brevemente para cambiar los modos de vibración, presione 2 segundos para pausar los modos.

Dentro de los 10 segundos posteriores a apagar el juguete, presione  brevemente cada vez para restablecer la varita a la longitud original para un mejor almacenamiento.

Nota

cargue completamente el producto antes del primer uso.

EN



www.zenn.at



Art. nr. 250004



8 719497 734801

MADE IN PRC

B&C Sales bv • De Ruijterstraat 12 • 6651 ZH • Druten • The Netherlands

CE

RoHS

WEEE