User manual

Please read this manual carefully before using the product.
This product is only for people over 18 years of age.

EN

Specifications:

Materials: ABS + Silicone
Thrusting modes:7
Vibration modes: 7
Rate voltage:3.7V
Charger:5V / 1A, 2A
Size:145*105*33mm
Accessories:1*USB charging cable,1*manual
Warn: do not use a charger over 5V to charge the product

Charging diagram:

The indicator light is blinking while charging.The indicator light is always on when full charged.

Features:

Press button ⏻ 2 seconds to turn on/off the thrusting mode,press shortly to change thrusting modes.
Press button ⏻ 2 seconds to turn on/off the vibration motors,press shortly to change vibration modes.
Within 10 seconds after turn off the product, press ⏻ shortly each time to reset the wand to original length for a better storage.

Remote distance: ≤ 10M
Press shortly ⏻ : Start/Pause.
Press shortly + to change the thrusting modes.
Press shortly − to change the vibration modes.

Remote control disassembly diagram:

Notes:

1. Please charge fully the product before the first use.
2. Please use the product with lubricant for a better experience.

DE

Anweisungen

Bitte beam Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden.
Dieses Produkt ist nur fürMenschen, die über 18 Jahrgenommen.

Technische Parameter:

Materialien: ABS + Silikon
Stoßmodi: 7
Vibrationsmodi: 7
Nennspannung: 3.7 V
Ladegerät: 5V / 1A, 2A
Größe: 145*105*33mm
Zubehör: 1*USB-Ladekabel, 1**Handbuch
Achtung: Verwenden Sie kein Ladegerät über 5 V, um das Produkt aufzuladen

Schaltschematisches Diagramm anzeigen:

Die Anzeige blinkt während des Ladevorgangs. , Die Anzeigelampe leuchtet immer, wenn der Akku voll aufgeladen ist.

Funktionelle Einführung:

Drücken Sie Knopf ⏻ 2 Sekunden, um den Schubmotor ein- oder auszuschalten, drücken Sie kurz, um den Schubmodus zu ändern.
Drücken Sie die Taste ⏻ 2 Sekunden lang, um die Vibrationsmotoren ein- / auszuschalten, drücken Sie kurz, um die Vibrationsmodi zu ändern.
Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden nach dem Ausschalten des Produkts jedes Mal kurz ⏻ , um den Stab zur besseren Aufbewahrung auf die ursprüngliche Länge zurückzukehren.

Fernabstand: ≤ 10M
Drücken Sie kurz ⏻ , Start/Pause.
Drücken Sie kurz + , um die Schubmodi zu ändern.
Drücken Sie kurz − , um die Vibrationsmodi zu ändern.

Diagramm der Demontage und Montage von Fernbedienungen:

Anmerkungen:

1. Bitte laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
2. Bitte verwenden Sie das Produkt mit Schmiermittel für eine bessere Erfahrung.

spécification de paramètres:

Matériaux: ABS + Silicone
Modes de poussée : 7
Modes de vibrations : 7
Tension de taux: 3.7V
Chargeur : 5 V/1 A, 2 A
Taille:145*105*33mm
Accessoires: 1*câble de chargement USB, 1*manuel
Attention : n'utilisez pas de chargeur supérieur à 5V pour charger le produit

la tarification schéma:



l'indicateur clignote pendant la charge , . Le voyant lumineux est toujours allumé lorsqu'il est complètement chargé.

FR

instructions

veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.
ce produit est uniquement pour les personnes de plus de 18 ans.

functional introduction:

Appuyez sur le bouton ⏻ 2 secondes pour allumer/éteindre le moteur de poussée, appuyez brièvement pour changer de mode de poussée.
Appuyez sur le bouton ⏻ pendant 2 secondes pour allumer/éteindre les moteurs de vibration, appuyez brièvement pour changer de mode de vibration.
Dans les 10 secondes après avoir éteint le produit, appuyez brièvement sur ⏻ à chaque fois pour réinitialiser la baguette à sa longueur d'origine pour un meilleur stockage.

Distance à distance: ≤ 10M
Appuyez brièvement sur ⏻ , Départ/Pause.
Appuyez brièvement sur + pour changer les modes de poussée.
Appuyez brièvement sur − pour changer les modes de vibration.

IT

diagramme de télécommande démontage et montage :

Remarques

1, veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation.
2, veuillez utiliser le produit avec un lubrifiant pour une meilleure expérience.

Istruzioni

Leggi attentamente questo manuale prima di usare il prodotto.
Questo prodotto è solo per personodi oltre diciotto anni.

l'indicatore lampeggia durante la carica , . La spia è sempre accesa quando è completamente carica.

Parametri delle specifiche:

Materiali: ABS + silicone
Modalità di spinta: 7
Modalità di vibrazione: 7
Tasso di tensione: 3,7 V
Caricabatterie: 5V/1A, 2A
Dimensioni: 145*105*33 mm
Accessori: 1*cavo di ricarica USB, 1*manuale
Avvertenza: non utilizzare un caricabatterie superiore a 5V per caricare il prodotto

Schema schematico di ricarica:

Distanza remota: ≤ 10 M
Premere brevemente ⏻ , Avvio/Pausa.
Premere brevemente + per modificare le modalità di spinta.
Premere brevemente − per modificare le modalità di vibrazione.

IT

Introduzione funzionale:

Premere il pulsante ⏻ per 2 secondi per accendere/spegnere il motore di spinta, premere brevemente per cambiare le modalità di spinta.
Premere il pulsante ⏻ per 2 secondi per accendere/spegnere i motori di vibrazione, premere brevemente per cambiare le modalità di vibrazione.
Entro 10 secondi dallo spegnimento del prodotto, premere brevemente ⏻ ogni volta per ripristinare la lunghezza originale della bacchetta per una migliore conservazione.

Appunti:

1, si prega di caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo.
2, si prega di utilizzare il prodotto con lubrificante per una migliore esperienza.

Schema della smontaggio e del montaggio a distanza:



Instrccion de Uso

Lea la instruccion de Uso antes de usar este producto.
este producto es solo para mayores de 18 años.

ES

Especificaciones Tecnicas:

Materiales: ABS + Silicona
Modos de empuje: 7
Modos de vibración: 7
Voltaje de tasa: 3.7 V
Cargador: 5V / 1A, 2A
Tamaño: 145 * 105 * 33 mm
Accesorios: 1*USB de carga USB, 1*manual
Advertencia: no utilice un cargador de más de 5 V para cargar el producto

Idiagrama de carga:

el indicador parpadea durante la carga, la luz indicadora siempre está encendida cuando está completamente cargada.

Introducción de funciones:

Presione el botón ⏻ 2 segundos para encender / apagar el motor de empuje, presione brevemente para cambiar los modos de empuje.
Presione el botón ⏻ 2 segundos para encender / apagar los motores de vibración, presione brevemente para cambiar los modos de vibración.
Dentro de los 10 segundos posteriores a apagar el producto, presione ⏻ brevemente cada vez para restablecer la varita a la longitud original para un mejor almacenamiento.

Distancia remota: ≤ 10 M
Presione brevemente ⏻ , Inicio / Pausa.
Presione brevemente + para cambiar los modos de empuje.
Presione brevemente − para cambiar los modos de vibración.

ES

diagramme de télécommande démontage et montage :



Notas:

1, cargue completamente el producto antes del primer uso.
2, utilice el producto con lubricante para una mejor experiencia.

THE BEST GLIDE ASK YOUR SHOP
A DIRTY MIND IS A JOY FOREVER

zenn
CUSTOMER IS KING
www.zenn.at

HIGH EUROPEAN QUALITY

Art nr. 250011

8 719497 736870

MADE IN EU.
R&C Sales bv • De Rijkelmoer 12 • 5531 ZH • Bladel • The Netherlands