


## Suck & Lick Vibrator

### Product Use Instructions



—1—

—2—

### Use scenario

This product is exquisite and compact, and can be used as the vibration accessory of all kinds of sex toys, or used as a toy alone for massage, flirting and masturbation.

### Specifications

Name :	Suck & Lick Vibrator	Material :	ABS, Silicone
Size :	8.5*4cm	Color :	Pink/Purple
Maximum Noise :	< 85db	Power Supply :	Charging with USB
Input Voltage :	3.7V	Input Current :	1.2A
Main Function :	7-frequency Mode		
Execution Standard :	Q/GM001—2017		

### Packing List

1 x Suck & Lick Vibrator; 1 x Product Use Instructions;  
1 x USB Charging Cable


### Notice for Use

1. Please clean the product with warm water or antibacterial series cleaning products before using it;
2. Please wipe the product dry with a clean cloth or towel;
3. Please place the product in a cool, dry and clean place for storage;
4. Do not use organic detergents containing alcohol, gasoline or acetone to clean the product, and keep it from direct sunlight.

### Charging Description


1. The product is charged by USB power supply and please keep the product dry while charging;
2. When charging, please fully insert the USB cable into the DC hole and the other end of the USB can be connected to intelligent hardware (such as car charger, plug, computer and charge pal, etc.);
3. When charging, please fully insert the USB cable into the DC hole and the other end of the USB can be connected to intelligent hardware (such as car charger, plug, computer and charge pal, etc.);
4. The product is unable to be turned on when charging, as it is in safe mode. When charging is over and the charging cable is pulled out, the product will automatically exit the safe mode. Then it can be used normally;
5. In order to extend battery life and ensure the good effect of charging, we recommend charging the product before vibration strength of the device is significantly weakened.

### How to Use



Press this button to turn to the next frequency. When the vibration mode is changed, the button indicator light will flash. When switching to the last mode, the button indicator light will remain on. 7 frequencies are included totally. Press and hold this button for 1.5 seconds, the product will start to vibrate; press and hold for 1.5 seconds again, the product will be turned off.

Press this button to turn to the previous frequency. When the vibration mode is changed, the button indicator light will flash. When switching to the first mode, the button indicator light will remain on. 7 frequencies are included.



Charging Diagram

### Operation Instructions

1. Press and hold the "○" button for 1.5 seconds to start the product. The product will start to suck and vibrate. Press the "+" button in the power-on state to perform sucking and vibrating of the next frequency. When switching the frequency mode, the button indicator light will flash. When switching to the last mode, press the "+" button, the button indicator light will stop flashing and will keep on; press the "-" button to switch to the previous frequency. When switching the frequency mode, the button indicator light will flash. When switching to the first mode, press the "-" button again, the indicator light will stop flashing and keep on. 7 frequencies are included totally.
2. In the power-on mode, press and hold the "○" button for 1.5 seconds again to turn off the product.

### Attention

1. This product has a built-in polymer lithium battery. The battery is not available to be disassembled by yourself. So please do not disassemble it in case of product damage.
2. It is recommended to use this product together with a lubricant;
3. Do not use excessive force when using it, please take care to avoid being injured;
4. This product is forbidden to be used by children under 18 years old.

—3—



Art. nr. 210041




MADE IN PRC

B&C Sales bv • De Ruijterstraat 12 • 6651 ZH • Druten • The Netherlands

HIGH  
EUROPEAN  
QUALITY

## Der angesaugte und angeleckte Vibrator

Die Betriebsanweisung des Produkts



—1—

—2—

### Die Benutzungssituationen

Das Produkt ist fein und kompakt, es eignet sich für die Ersatzteile der Vibration von den verschiedenen Sexspielzeugen.

### Die Eigenschaft des Produkts

Name des Produkts :	Der angesaugte und angeleckte Vibrator	Material des Produkts :	ABS+Silikagel
Abmessung des Produkts :	8,5*4cm	Farbe des Produkts :	pink/lila
max. Laerm :	< 85db	MethodederSpa rungsversorgung :	Aufladung mit der USB-Schnittstelle
Eingangs spannung :	3,7V	Eingangsstrom	1,2A
Hauptfunktionen :	7 Frequenz-Modus		
exekutierte Standard :	Q/GM 001-2017		

### Die Verpackungsliste

Der angesaugte und angeleckte Vibrator\*1, Die Betriebsanweisung des Produkts\*1, USB-Aufladekabel\*1.

### Die Gebrauchsanweisung

1. Vor der Benutzung bitte machen Sie mit dem Warmwasser oder antibakteriellen Serienprodukt den Produkt sauber;
2. Bitte trocknen Sie mit sauberem Tuch oder Waschlappen den Produkt ab;
3. Bei der Lagerung bitte plazieren Sie den Produkt in kuhlem, trockenem, sauberem Ort;
4. Bitte reinigen Sie den produkt nicht mit organischem Reiniger, der Alkohol, Benzin oder Aceton enthalt, wird das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.

### Die Anweisung der Aufladung des Produkts

1. Das Produkt wird mit der Methode von USB-Aufladung aufgeladen, bei der Aufladung bitte halten Sie das Produkt trocken;
2. Bei der Aufladung bitte stecken Sie die Schnittstelle des USB-Aufladekabels komplett in die DC-Steckdose der Aufladung hinein, das andere Ende des USB-Aufladekabels wird mit der intelligenten Hardware (Z.B. KFZ-On-Board Ladegerät, Stecker, Rechner, externer Akku usw.) verbunden;
3. Die Ladezeit beträgt ungefähr 1 Stunde, nach der Aufladung kann das Produkt 60 Minuten benutzt werden (je nach dem unterschiedlichen Modus kann die Benutzungszeit unterschiedlich sein);
4. Bei der Aufladung im abgesicherten Modus befindet sich das Produkt, kann es nicht eingeschaltet werden, nach der Aufladung und Herausziehung des Aufladekabels wird der abgesicherte Modus automatisch freigegeben, jetzt kann es normalerweise benutzt;
5. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern und den Aufladungseffekt sicherzustellen davon vorschlagen, dass bevor die Vibration des Produkts deutlich geschwacht wird, wird es aufgeladen.

### Die Benutzungsmethode

Wenn Sie die Taste drücken, dann wird die nächste Frequenz eingelaufen, bei der Veränderung des Frequenz-Modus wird die Indikatorlampe der Taste geblinkt, beim Umschaltung zum letzten Modus wird die Indikatorlampe der Taste ständig leuchtet, gibt es insgesamt 7 Frequenzen.

Wenn Sie 1,5 Sekunden lang die Taste drücken, wird die Vibration des Produkts angefangen, wenn Sie nochmal 1,5 Sekunden lang die Taste drücken, wird das Produkt ausgeschaltet.

Wenn Sie die Taste drücken, dann wird die obenliegende Frequenz eingelaufen, bei der Veränderung des Frequenz-Modus wird die Indikatorlampe der Taste geblinkt, beim Umschaltung zum ersten Modus wird die Indikatorlampe der Taste ständig leuchtet, gibt es insgesamt 7 Frequenzen.



Die Aufladungssteckdose

Das Schema der Aufladung

### Die Betriebsanweisung

1. Nachdem die **“O”** Taste 1,5 Sekunde lang gedrückt wird, wird das Produkt eingeschaltet, das Produkt faengt die Vibration mit Ansaugungen und Anleckungen an, unter dem eingeschalteten Zustand wenn Sie die “+” Taste drücken, dann wird die nächste Frequenz von der Vibration mit Ansaugungen und Anleckungen eingelaufen, bei der Veränderung des Frequenz-Modus wird die Indikatorlampe der Taste geblinkt, beim Umschaltung zum letzten Modus, wenn Sie die “+” Taste weiter drücken, wird die Indikatorlampe der Taste ständig leuchtet, nicht mehr geblinkt; wenn Sie die “-” Taste drücken, dann wird die obenliegende Frequenz von der Vibration mit Ansaugungen und Anleckungen eingelaufen, bei der Veränderung des Frequenz-Modus wird die Indikatorlampe der Taste geblinkt, beim Umschaltung zum ersten Modus, wenn Sie die “-” Taste weiter drücken, wird die Indikatorlampe der Taste ständig leuchtet, nicht mehr geblinkt, gibt es insgesamt 7 Frequenzen.
2. Unter dem eingeschalteten Modus, wenn Sie nochmal 1,5 Sekunden lang die Taste **“O”** drücken, wird das Produkt ausgeschaltet.

### Die Vorsichtsmassnahmen

1. Im Produkt wird eine Polymer-Lithium-Batterie integriert, somit kann die Batterie nicht selbst ausgebaut werden, bitte bauen Sie nicht selbst die Batterie aus, damit die Beschädigung des Produkts vermeidet wird.
2. Wir danken vorschlagen, dass das Produkt zusammen mit dem Schmiermittel benutzt wird.
3. Bei der Benutzung des Produkts bitte geben Sie nicht zu viel Kraft aus, bitte beachten Sie um die Verletzung zu vermeiden;
4. Das Produkt ist für die Unerwachsenen unter 18 Jahren alt verboten.

—3—



Art. nr. 210041



MADE IN PRC