




CUSTOMER IS KING



User manual

Please read this manual carefully before using the product.
This product is only for people over 18 years of age.




EN

Specifications

Materials: Silicone+PC+POM
Flapping modes: 7
Vibrating modes: 7
Suction modes: 7
Charging time: 120 minutes
Using time: 60 minutes
Rate voltage: 3.7V
Charger: 5V /1A, 2A
Size: 195*104*42mm
Accessories: 1*USB charging cable, 1*manual

Warn: do not use a charger over 5V to charge the product


Charging diagram



The indicator light is blinking while charging. The indicator light is always on when full charged.

Features

- Press and hold button for 2 seconds to power on/off.
- Quick press button shortly to change the flapping and vibrating modes.
- Quick press button shortly to change the suction modes, press and hold button for 2 seconds to pause.




Note

1. Do not turn on the device when wash.
2. Please do not use it in the water.
3. Suggest to use the device with lubricant for a better experience.
4. Wash after each use with water.
5. Pat dry with a cotton towel and allow to air dry completely.
6. Please charge the device fully before the first use and turn off when not in use. Suggest to charge the device every 6 months when not in use for a long time.



CUSTOMER IS KING



Anweisungen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden.
Dieses Produkt ist nur für Menschen, die über 18-jährig sind.

DE

Technische Parameter

Materialien: Silikon+PC+POM
Schlagmodi: 7
Vibrationsmodi: 7
Saugmodi: 7
Ladezeit: 120 Minuten
Nutzungsdauer: 60 Minuten
Nennspannung: 3,7 V
Ladegerät: 5 V / 1 A, 2 A
Größe: 195 x 104 x 42 mm
Zubehör: 1 x USB-Ladekabel, 1 x Bedienungsanleitung

Warnung: Verwenden Sie kein Ladegerät mit mehr als 5 V, um das Produkt aufzuladen

Schalt-schematisches Diagramm anzeigen




Die Anzeige blinkt während des Ladevorgangs. Die Anzeigelampe leuchtet immer, wenn der Akku voll aufgeladen ist.

Hinweis:


1. Schalten Sie das Gerät beim Waschen nicht ein.
2. Bitte nicht im Wasser verwenden.
3. Für ein optimales Erlebnis empfehlen wir die Verwendung mit Gleitmittel.
4. Nach jedem Gebrauch mit Wasser waschen.
5. Mit einem Baumwolltuch trockentupfen und vollständig an der Luft trocknen lassen.
6. Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf und schalten Sie es aus, wenn Sie es nicht benutzen. Wir empfehlen, das Gerät alle 6 Monate aufzuladen, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

Merkmale

- Halten Sie Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.
- Drücken Sie Taste kurz, um zwischen Schlag- und Vibrationsmodi zu wechseln.
- Drücken Sie Taste kurz, um zwischen Saugmodi zu wechseln. Halten Sie Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Nutzung zu pausieren.



CUSTOMER IS KING



instructions

veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.
ce produit est uniquement pour les personnes de plus de 18 ans.


FR

spécification de paramètres

Matériaux : Silicone + PC + POM
Modes de battement : 7
Modes de vibration : 7
Modes d'aspiration : 7
Temps de charge : 120 minutes
Durée d'utilisation : 60 minutes
Tension nominale : 3,7 V
Chargeur : 5 V / 1 A, 2 A
Dimensions : 195 x 104 x 42 mm
Accessoires : 1 câble de chargement USB, 1 manuel

Attention : ne pas utiliser un chargeur de plus de 5V pour charger le produit


la tarification schéma



l'indicateur clignote pendant la charge , Le voyant lumineux est toujours allumé lorsqu'il est complètement chargé.


Caractéristiques

- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.
- Appuyez brièvement sur le bouton pour changer de mode de battement et de vibration.
- Appuyez brièvement sur le bouton pour changer de mode d'aspiration, et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mettre l'appareil en pause.




Remarque :

1. Ne pas allumer l'appareil pendant le lavage.
2. Ne pas l'utiliser dans l'eau.
3. Pour une meilleure expérience, il est conseillé d'utiliser l'appareil avec du lubrifiant.
4. Laver à l'eau après chaque utilisation.
5. Sécher avec une serviette en coton et laisser sécher complètement à l'air libre.
6. Charger complètement l'appareil avant la première utilisation et l'éteindre lorsqu'il n'est pas utilisé. Recharger l'appareil tous les 6 mois en cas de non-utilisation prolongée.



CUSTOMER IS KING



Instrccion de Uso:

Lea la instruccion de Uso antes de usar este producto.
este producto es solo para mayores de 18 años.


ES

Especificaciones Tecnicas

Materiales: Silicona+PC+POM
Modos de aleteo: 7
Modos de vibración: 7
Modos de succión: 7
Tiempo de carga: 120 minutos
Tiempo de uso: 60 minutos
Voltaje nominal: 3,7 V
Cargador: 5 V /1 A, 2 A
Tamaño: 195 x 104 x 42 mm
Accesorios: 1 cable de carga USB, 1 manual

Advertencia: No utilice un cargador de más de 5 V para cargar el producto.


IDiagrama de carga



el indicador parpadea durante la carga, la luz indicadora siempre está encendida cuando está completamente cargada.


Características

- Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para encenderlo o apagarlo.
- Presione brevemente el botón para cambiar entre los modos de aleteo y vibración.
- Presione brevemente el botón para cambiar entre los modos de succión y mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para pausar.



Nota:

1. No encienda el dispositivo mientras lo lava.
2. No lo use en el agua.
3. Se recomienda usar el dispositivo con lubricante para una mejor experiencia.
4. Lave con agua después de cada uso.
5. Seque con una toalla de algodón y deje que se seque al aire por completo.
6. Cargue el dispositivo completamente antes del primer uso y apáguelo cuando no lo use. Se recomienda cargarlo cada 6 meses si no lo usa durante un período prolongado.



CUSTOMER IS KING



instrucciones de uso:

Lea la instruccion de Uso antes de usar este producto.
este producto es solo para mayores de 18 años.

ES




WATERBASED 200ML
SUPER SOFT GLIDE
A DIRTY MIND IS A JOY FOREVER

Made in Germany
Powered by Eros

THE BEST GLIDE ASK YOUR SHOP
A DIRTY MIND IS A JOY FOREVER



CUSTOMER IS KING




WATERBASED 200ML
SUPER SOFT GLIDE
A DIRTY MIND IS A JOY FOREVER

Made in Germany
Powered by Eros

THE BEST GLIDE ASK YOUR SHOP
A DIRTY MIND IS A JOY FOREVER

HIGH EUROPEAN QUALITY

www.zenn.at



Art. nr. 250020



8 719497 740086

MADE IN PRC
B&C Sales bv • De Ruijterstraat 12 • 6651 ZH • Druten • The Netherlands