




User manual

Please read this manual carefully before using the product.

This product is only for people over 18 years of age.



Specifications

Model: A0427

Materials: ABS+PC+TPE

Thrusting & rotating modes: 5

Sucking modes: 4

Charging time: 90 minutes

Using time: 50 minutes

Rate voltage: 7.4V

Charger: 5V /1A ,2A


IPX rating: IPX7

Size: 297*92*90mm

Accessories: 1*USB charging cable,1*manual


Warn: do not use a charger over 5V to charge the product

Features:



- Press button 1 2 seconds to power on/off.
- Press button 2 shortly to change the thrusting & rotating modes;
- Press button 3 shortly to change the sucking modes, press button 4 2 seconds to pause.


Charging diagram



The indicator light is blinking while charging. The indicator light is always on when full charged.


How to clean:

- 1, Turn around the round housing anticlockwise and remove it from the device.
- 2, Remove the TPE sleeve from the transparent rotating barrel. (This device is waterproof, user can clean the TPE sleeve directly as well without removal of TPE sleeve from the transparent rotating barrel.)
- 3, Clean the TPE sleeve with water, then dry naturally.
- 4, Put TPE sleeve back in the transparent rotating barrel.
- 5, Clean the TPE lid together with the round housing, then dry naturally.
- 6, When set the round housing back to the device, turn around the round housing clockwise to fix steadily in place.



Note

- 1, Do not lose the sealing ring located in where the round housing is connected to the base, otherwise it will affect the sealing performance of the device.
- 2, Please charge fully the device before the first use. If the device is not used for a long time, it needs to be recharged every 6 months.
- 3, Please use the device with lubricant for a better experience.
- 4, Turn off device when not in use.
- 5, Wash after each use with liquid anti-bacterial soap and water.
- 6, Pat dry with a cotton towel and allow to air dry completely.



Technical Parameter

Modell: A0427

Materialien: ABS+PC+TPE

Schub- und Rotationsmodi: 5

Saugmodi: 4

Ladezeit: 90 Minuten

Nutzungsdauer: 50 Minuten

Nennspannung: 7,4 V

Ladegerät: 5V /1A ,2A

IPX-Bewertung: IPX7

Größe: 297 * 92 * 90 mm

Zubehör: 1*USB-Ladekabel, 1*Handbuch

Warnung: Verwenden Sie kein Ladegerät mit mehr als 5 V, um das Produkt aufzuladen

Anweisungen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden.

Dieses Produkt ist nur für Menschen, die über 18 -jährig sind.


DE



Merkmale:

- Drücken Sie die Taste 1 2 Sekunden lang, um das Gerät ein-/auszuschalten.
- Drücken Sie kurz die Taste 2, um den Schub- und Drehmodus zu ändern.
- Drücken Sie Taste 3 kurz, um den Saugmodus zu ändern, drücken Sie Taste 4 2 Sekunden lang, um zu pausieren.


Ladediagramm



Die Anzeige blinkt während des Ladevorgangs. Die Anzeigelampe leuchtet immer, wenn der Akku voll aufgeladen ist.



Wie man reinigt:

1. Drehen Sie das runde Gehäuse gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie es vom Gerät ab.
2. Entfernen Sie die TPE-Hülle vom transparenten rotierenden Zylinder. (Dieses Gerät ist wasserdicht. Der Benutzer kann die TPE-Hülle auch direkt reinigen, ohne die TPE-Hülle vom transparenten rotierenden Zylinder zu entfernen.)
3. Reinigen Sie die TPE-Hülle mit Wasser und trocknen Sie sie anschließend an der Luft.
4. Setzen Sie die TPE-Hülle wieder in den transparenten Drehzylinder ein.
5. Reinigen Sie den TPE-Deckel zusammen mit dem runden Gehäuse und trocknen Sie ihn anschließend an der Luft.
6. Wenn Sie das runde Gehäuse wieder am Gerät anbringen, drehen Sie das runde Gehäuse im Uhrzeigersinn, um es fest zu befestigen.



Anmerkungen:

1. Verlieren Sie nicht den Dichtungsring, der sich dort befindet, wo das runde Gehäuse mit der Basis verbunden ist, da er sonst die Dichtleistung des Geräts beeinträchtigt.
2. Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Wird das Gerät längere Zeit nicht genutzt, muss es alle 6 Monate aufgeladen werden.
3. Für ein besseres Erlebnis verwenden Sie das Gerät bitte mit Gleitmittel.
4. Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird.
5. Nach jedem Gebrauch mit flüssiger antibakterieller Seife und Wasser waschen.
6. Mit einem Baumwolltuch trocken tupfen und vollständig an der Luft trocknen lassen.



Anmerkungen:

1. Verlieren Sie nicht den Dichtungsring, der sich dort befindet, wo das runde Gehäuse mit der Basis verbunden ist, da er sonst die Dichtleistung des Geräts beeinträchtigt.
2. Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Wird das Gerät längere Zeit nicht genutzt, muss es alle 6 Monate aufgeladen werden.
3. Für ein besseres Erlebnis verwenden Sie das Gerät bitte mit Gleitmittel.
4. Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird.
5. Nach jedem Gebrauch mit flüssiger antibakterieller Seife und Wasser waschen.
6. Mit einem Baumwolltuch trocken tupfen und vollständig an der Luft trocknen lassen.

